



Austin Caribbean S.A.
Departamento de Mantenimiento

NA
NA

Orden de Trabajo

Folio:

APP000595

del 16-Jun-2017 al 13-Jul-2017

Autorizado por: Ing. José Rineda

Mecanico de Planta: Luis Penalba

Revisado por: Osman Jimenez _____ (firma)

Responsable de Seguridad: _____

Capítulo SHES 6

Sitio: _____

Aplica bloqueo y etiquetado: Si / No

Duración aproximada: 3 h 00 m

Fecha y hora de recepción de la OT:

Fecha y hora de devolución de la OT:

[CB-02] CAMIÓN DE BOMBEO 10 TONELADAS TREADBED CB-02 CB-02

Localización: \ MINA

Equipo padre:

Prioridad: Alta

Clasificación 1: CHASIS

Clasificación 2: Máquinas Críticas

Centro de costo:

Registro de lecturas (HORAS):

Lectura: 486949 hrs Fecha: 7/7/17

Lectura: 5769 hrs Fecha: 7/7/17

Lectura: _____ Fecha: _____

Lectura: _____ Fecha: _____

Lectura: _____ Fecha: _____

Lectura: _____ Fecha: _____

Actividades rutinarias

Notas generales:

Mantenimiento de chasis

\ MANTENIMIENTO DE CHASIS: Mantenimiento de las 750 horas

Frecuencia: 1,000 HORAS

Duración aproximada: 3 h 00 m

Requiere paro: No

Prioridad: Media

Clasificación 1:

Clasificación 2:

Procedimiento:

Procedimiento de Pre Operativo (PPO)

- Llenar el ATS pre operativo de la actividad
- Limpieza externa con agua

Procedimiento de Operación Estándar (POS)

Verificar limpieza de la unidad

Bloquear el equipo

Cambio de aceite de motor

Cambio de filtro de aceite de motor principal y secundario

Cambio de filtro de aire de motor

Cambio de filtro de agua de motor

Revisión del nivel de aceite de la caja de velocidades (completar si lo requiere)

Revisión del nivel de lubricante de diferenciales (completar si lo requiere)

Revisión del nivel de lubricante de las ruedas delanteras (completar si lo requiere)

Revisión de cruceles del cardan (reemplazar según desgaste)

Revisión de posibles fisuras del chasis

Reapriete de los esparragos y mamilas de las truedas traseras (si lo requiere)

Revision del nivel de aire de los neumaticos revisar valvulas Complete si lo requiere
 Purgue tanque de aire verificar valvula de alivio
 Chequear corras del alternador y del A/A, tensar reemplazar si es necesario
 Revision de las baterias, bornes y conexiones electricas
 Revision electrica reemplazo de bombillo fundidos
 Revision del sistema de seguridad, luz ambar, pito de retroceso, cinturón de seguridad
 Revision del sistema de suspension (verificar posibles fisuras de las ballestas)
 Revision del sistema de frenos (graduar si lo requiere)
 Chequear freno de estacionamiento
 Revision de nivel de agua de enfriamiento de motor (completar si lo requiere)
 Revision de nivel de aceite de bomba de direccion

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
☐																					☒						

Comentarios: SE CAMBIO ACEITE CON SUS RESPECTIVOS FILTROS.

ACEITE DE TRANSMISION Y DIFERENCIALES con buen color y nivel.
 no hay fisuras en el chasis y esparragos estan fijos, buen aire en
 los neumaticos, se purgo el tanque de aire, correas de motor en
 buen estado, baterias con sus conexiones en buen estado, bombillos
 y lamparas en buen estado.